

Sommaire

I - Nomenclature . II - Caractéristiques techniques .. III – Instructions de sécurité.. IV – Mise en marche... V – Fonctionnement

15. Guide parallèle

1.Interrupteur-gâchette 2.Bouton de verrouillage 3. Poignée à prise souple 4. Orifice d'extraction des poussières 6.Carter de la lame 7.Guide à rouleaux de lame 8. Dispositif de réglage pendulaire 9. Guide d'angle de coupe 10 Molette de vitesse variable 11. Adaptateur pour l'extraction des poussières 12.Clé Allen 14. Cliquet de retenue pour remplacement de lames à la main

16. Vis de serrage de guide parallèle (×2)

I – Caractéristiques techniques

Tension	230 V~50 H
Puissance d'entrée	550 V
Vitesse variable	800 - 3000 min
Pendule	3 niveau
	Bois65 mr
	Acier4 mr
	0-45
	2.2 k
DONNES CONCERNANT LES BRUITS ET V Pression acoustique pondérée A	91,7 dB(A
	102,7 dB(A
	3 dB(A
Vibration pondérée type	Découpe dans le bois a _{h,CW} 5,906 m/s
	Découpe dans le métal a _{h.CM} 8,596 m/s
Incertitude K	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Le niveau d'intensité sonore subie par l'opoérateur dépasse 85dB(A) et une protection pour les oreilles est nécessaire.

III - Instructions de sécurité

REGLES GENERALES DE SECURITE AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à

utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou

) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer

de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc

Retirer toute clé de réglage avant de mettre

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et ur

S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter

g) Si des dispositifs sont fournis pour le

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à

pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice

versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé

cheveux, les vêtements et les gants à distance

Conserver tous les avertissements et toutes

erver la zone de travail propre et bien

o) Ne pas faire fonctionner les outils électriques de poussières. Les outils électriques produise des étincelles qui peuvent enflammer les

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser eurs avec des outils à branchement daptés réduiront le risque de choc électrique

ées à la terre telles que les tuyaux, les c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des

e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage nctionnement de l'outil. En cas de dommaç

) Garder affûtés et propres les outils permettant g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc.

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié

REGLES GENERALES DE SECURITE RELATIVES AUX SCIES SAUTEUSES

à celle spécifiée sur la plaque signalétique de l' outil. Une source d'alimentation dont la tension est dégâts matériels. En cas de doute, ne pas branche plaque signalétique de l'outil est néfaste au moteur.

Toujours travailler dans un endroit bien éclairé.

 Ne pas utiliser la scie si les carters ne sont pas e Maintenir la semelle sur le matéria.

Laisser la lame de la scie couper librement. Ce

Interdire à toute personne de moins de 18 ans d' utiliser cette scie sauteuse.

Ne pas toucher la lame après la découpe. Elle

Ne pas couper de clous. Inspecter la pièce à

Ne jamais passer la main au-dessus de la lame pour enlever les déchets et les chutes.

• Ne jamais essayer de dégager une lame bloquée

• En cas d'interruption pendant le sciage, terminer

Ne pas ranger de matériel ou d'équipement au-dessus de la machine car ils pourraient tomber

Toujours tenir la scie au niveau des parties isolées

scie. Cela peut entraîner de graves blessures.

Lors de l'utilisation de la scie sauteuse, utiliser ur

Si vous sciez accidentellement le câblage de la scie, les parties métalliques de la scie sont mises «

Soutenir correctement le travail.

Utiliser uniquement des lames en bon état.



IV – Mise en marche

ACCESSOIRES

· Guide parallèle

ANGULAIRE

ATTENTION : Toujours

de la scie sauteuse est

en position arrêt et que

la fiche est débranchée

Desserrer les 2 vis Allen

situées sous l'outil à l'aide

Déplacer la semelle (5)

d'une clé Allen (12). (Fig. 1)

vers l'arrière afin que les

dents situées à l'avant ne

dans l'ergot de retenue et

que le sabot puisse être

soient plus encastrées

avant tout réglage.

vérifier que l'interrupteur

Clé Allen

Lame

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires lames dans le magasin dans lequel l'outil a été acheté. Utiliser des accessoires de bonne qualité, de préférence d'une marque connue. Le personnel du magasin peut vous

Adaptateur pour l'extraction des poussières

REGLAGE DU SABOT POUR DECOUPE

définition de l'angle jusqu' à l'obtention du réglage aider et vous conseiller. souhaité. La scie sauteuse est livrée avec les accessoires **GUIDE PARALLELE** suivants:

1 pièce

1 pièce

2 pièces

1 pièce

Le guide parallèle (15) s' insère dans la semelle

avec l'ergot.

(5) et est verrouillé par deux vis de serrage du guide parallèle (16). (Fig. 4)

Renouveler l'essai et la

Il permet de guider la scie sauteuse le long d'une ligne droite, qui peut être le bord du matériau à couper ou une pièce de bois naturel fixée au matériau.

pièce, puis de redéfinir l'angle en déplaçant la

semelle légèrement vers l'arrière afin que les

branches métalliques ne soient pas en prise

En changeant la position du guide et en se servant du même bord droit comme guide, il est possible de réaliser, rapidement et facilement. des découpes parallèles dans le matériau.

EXTRACTION DES POUSSIERES

Pour améliorer l'extraction des poussières de la zone de travail. l'adaptateur d'extraction des poussières (11) peut être raccordé à l'orifice d' extraction des poussières (4) à l'arrière de l' outil, puis connecté à un système d'extraction des poussières ou à un aspirateur approprié.

lame (7) effectue un mouvement de va-et-vient,

faisant balancer légèrement la lame lors de la

REGLAGE PENDULAIRE Cette scie sauteuse possède un mouvement pendulaire par lequel le guide à rouleaux de

découpe.

matériaux.

incliné vers la droite ou la gauche. (Fig. 2) Si l'angle souhaité est de 15 °, 30 ° ou 45 ° à gauche ou à droite, ou 0 °, pousser la semelle vers l'avant afin que les dents appropriées de

la plaque soient en prise avec l'ergot. Resserrer les 2 vis Allen. L'angle sélectionné est

indiqué sur le guide d' angle de coupe (9) de la semelle (5). (Fig. 3)

Pour obtenir un travail précis, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un essai, de mesurer la

Placer le dispositif de réglage pendulaire (8) sur l'un des trois réglages en fonction du degré de mouvement

pendulaire souhaité. (Fig. 5)

Faire un essai sur un échantillon de matériau pour déterminer le réglage d'action pendulaire

optimal.

Le mouvement pendulaire

coupe, mais peut entraîner

moins nette dans certains

augmente la vitesse de

une finition de coupe

V – Fonctionnement

MISE SOUS/HORS TENSION Brancher l'outil.

Démarrer l'outil en appuyant sur l'interrupteurgâchette marche/arrêt (1).

Relâcher l'interrupteur-gâchette (1) pour arrêter

Si le bouton de verrouillage (2) est enclenché lorsque l'interrupteur-gâchette est aussi enclenché, celui-ci reste en fonctionnement Pour désactiver le verrouillage, appuyer, puis relâcher l'interrupteur-gâchette.

ATTENTION: Attendre que la lame soit complètement immobile avant d'arrêter la scie

La fonction de vitesse variable de cette scie sauteuse améliore les performances de coupe et limite l'usure de la lame. La molette de vitesse variable (10) permet de

REGLAGE DE LA VITESSE DE COUPE

régler la vitesse de la lame.

couper. A l'aide de votre pouce, tourner la molette en avant pour augmenter la vitesse et en arrière pour la réduire. Déterminer la vitesse adaptée en effectuant un essai sur un échantillon de matériau.

DECOUPE

Mettre la scie sauteuse en marche et régler la lame sur la vitesse de rotation maximale. Guider lentement la scie sauteuse en avant avec les deux mains, en prenant soin de garder la semelle à plat (5) sur la pièce à couper.

REMARQUE: Exercer une pression suffisante

remplacement de lame. Placer la scie sauteuse à l'envers et à l'aide

cliquet de retenue de remplacement de lame à

forcer la coupe ; laisser la lame et la scie couper librement. **DECOUPE DE FORMES CONVEXES ET**

Pour commencer à couper à partir du centre de la pièce, vous pouvez, soit percer un trou et v insérer la lame, puis commencer la découpe, soit effectuer une coupe en plongée. Dans le cas de la méthode du trou permettant d'insérer la lame, utiliser un foret d'au moins 12

mm pour assurer un espace suffisant à la lame. Pour la coupe en plongée, procéder comme suit : Incliner l'outil sur le bord avant de la semelle (5), le point de la lame situé juste audessus de la pièce.

pour que la lame continue à couper. Ne pas

CONCAVES

Placer la scie en position marche et attendre que la lame atteigne la vitesse maximale, maintenir fermement le bord avant de la semelle (5) contre la pièce et abaisser lentement l'arrière de la scie afin que la lame s' insère dans la pièce.

orsque la semelle est à plat sur la surface de la pièce, procéder à la coupe normalement. Dans le cas de découpes de courbes étroites,

réduire la vitesse de la scie sauteuse **AVERTISSEMENT**: Ne pas faire avancer la scie le long de la coupe avant que la lame soit totalement insérée dans le matériau et que le sabot soit posé sur la surface.

une huile de refroidissement/de décolletage doit être utilisée.

VI – Entretien et réparation

la main (14). AVERTISSEMENT: Toujours vérifier que Faire glisser la lame de la scie est en position arrêt et que la fiche type « U » ou « T » dans le est débranchée avant tout réglage ou

trou prévu à cet effet, les dents pointant vers l'avant. (Fig. 6), en vous assurant

de la lame avec un marteau ou un outil

lame. Il doit pouvoir tourner librement.

de lame à la main (14) pour verrouiller la lame dans cette position.

Brancher et faire fonctionner la scie à vide pour vérifier qu'elle fonctionne normalement avant de l'utiliser sur des matériaux.

remplacement de lame.

soutient la lame lors de la découpe et doit à tout moment reposer sur le bord arrière de la

interrupteur de la scie est en position arrêt et que la fiche est débranchée avant tout réglage ou opération d'entretien.

nettoyage de l'outil.

REMARQUE: Si la lame est difficile à débloquer à l'aide du cliquet de remplacement de lame (14), taper doucement sur l'extrémité similaire. Cela permet de débloquer la lame qui peut alors être retirée à l'aide du cliquet de

ATTENTION: Le guide à rouleaux de lame (7)

AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que l'

Vérifier régulièrement qu'aucune poussière ni corps étranger n'a pénétré les orifices d'

à rouleaux de lame qui le soutient (7). Relâcher le cliquet de retenue de remplacement

ENTRETIEN

Vérifier que les orifices d'aération de l'outil sont Remplacer la rallonge si nécessaire.

aération à proximité du moteur et autour de l'interrupteur-aâchette. Utiliser une brosse souple pour retirer la poussière accumulée. Porter des lunettes de protection lors du

Lubrifier le guide à rouleaux (7) régulièrement avec une goutte d'huile. Cela permet d' augmenter la durée de vie du rouleau.

> Si le corps de la scie est sale, le nettoyer à l' aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un détergent doux, mais en aucun cas de l'alcool, de l'essence, ni tout autre produit de nettoyage Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour

nettoyer les pièces en plastique. **ATTENTION**: La scie sauteuse ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.

INSPECTION GENERALE Vérifier régulièrement que les vis de l'outil sont bien serrées. Les vibrations peuvent les desserrer au fil du temps.

Vérifier réaulièrement que le cordon d' alimentation de l'outil et toute rallonge électrique ne sont pas endommagés.

Si le remplacement du câble d'alimentation

est nécessaire, cela doit être réalisé par le

fabricant ou son agent pour éviter un danger.

VII – Garantie

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut

et intérêts directs ou indirects.

la notice avant son utilisation.

un manque d'entretien

· une utilisation à des fins professionnelles

• le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

• Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et

emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement

NOTE BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

DECLARATION DE CONFORMITE A la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition

Déclare que la machine désigné ci-dessous SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE, PJS550 230 V ~ 50 Hz 550 W

Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 98/37/CE modifiée) et aux

EN60745-1:2006

15-05-08

EN60745-2-11:2003+A11:2007

EN55014-1:2006 EN55014-2/A1:2001 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995/A2:2005

Directeur Qualité et Expertise

Pour toutes réclamations ou suggestions Service consommateur Castorama BP 101 - 59175 Templemars N°Azur 0 810 104 104 www.castorama.fr

VIII – Déclaration de conformité CE



BP101 - 59175 Templemars Cedex France

réglementations nationales la transposant

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes: Directive Basse Tension 2006/95/CE

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes

Dominique DOLE

A Templemars le

SAFETY AND OPERATING MANUAL

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE



Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit MNL_PJS550(F)_V05

que le bord arrière de la lame est situé sur le guide

REMARQUE : Lors de la découpe de métaux,

Appliquer le lubrifiant sur la lame ou sur la pièce à intervalles réguliers lors de la découpe afin de réduire l'usure de la lame.

REMPLACEMENT DE LA LAME

de votre pouce et de votre index, abaisser le



VI - Entretien et réparation.. VII - Garantie VIII - Déclaration de conformité CE. Nomenclature

c) Maintenir les enfants et les personnes 2) Sécurité électrique

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement

CERTIFICAT DE GARANTIE Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages

Cette garantie ne couvre pas:

une utilisation anormale

• tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement

• les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l' année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.